

## Technický list a návod na použitie motorov MIO Decor Comfort WT

### Motory roliet 230V MIO DECOR COMFORT – Technický list a postup inštalácie

Motor	Mio Decor Comfort 6/28 WT – tubusový motor s 2 fázami
Použitie	Rýmske rolety, materiálové rolety, rolety deň a noc, malé a stredné 50mm žalúzie
Napájanie	230 V AC 4 x 1,5mm
Sila	6 Nm
Max. záťaž	20 kg
Rýchlosť	28 otáčok/minútu
Koncovky	Mechanické
Ovládanie	Spínaním 230V fez
Ručné ovládanie	NIE
Záruka na motor	4 rosy

#### Comfort 6/28 WT – proved a spôsob ovládania

Przewód wyprowadzony jest z rolety lub żaluzji po lewej lub prawej stronie.

	Comfort 6/28 WT - zapojenie	Comfort 6/28 WT – požiadavky
Ovládanie fázami 230V	Čierny kábel – ovládacia fáza jedným smerom Hnedý kábel – ovládacia fáza druhým smerom Modrý kábel – neutrálny Zeleno-žltý kábel – uzemnenie	Vyžaduje is 4 káblový prívod
Ovládanie pomocou FIBARO systému	Čierny kábel – ovládacia fáza jedným smerom Hnedý kábel – ovládacia fáza druhým smerom Modrý kábel – neutrálny Zeleno-žltý kábel – uzemnenie	Vyžaduje is 4 káblový prívod Roller Shutter 3 - ovládač motor

## Návod na použitie motora Comfort 6/28 WT

### Overenie správnosti zapojenia

- 1) Pripojte vypínač
- 2) Stlačte tlačítko smerom hore:
  - a) pokiaľ ide roleta hore, zapojenie je správne.
  - b) pokiaľ ide roleta dole, zapojenie je nesprávne.

### Zmena smeru pohybu

- 1) Odpojte prívod
- 2) Vymeňte zapojenie fáz vo vypínači
- 3) Pripojte prívod
- 4) Opäť overte správnosť pohybu

### Nastavenie koncových polôh

Koncové body je možné nastaviť v ľubovoľnom poradí.

- 1) Horný koncový bod:

Stlačte tlačítko smerom hore a keď roleta príde hore, krúťte zodpovedajúcou skrutkou na motore pre prispôsobenie hornej polohy motora.

- 2) Dolný koncový bod:

Stlačte tlačítko smerom dole a keď roleta príde dole, krúťte zodpovedajúcou skrutkou na motore pre prispôsobenie hornej polohy motora.

