

Manuál k motorom Comfort 6/28 RCS

Motor	Mio Decor Comfort 6/28 RCS – rádiový motor
Použitie	Rolety rímske, klasické, žalúzie a Deň/Noc
Pripojenie	230 V AC 3 x 1,5mm
Sila motora	6 Nm
Maximálny ťah	20 kg
Rýchlosť	28 otočnôí za minútu
Koncovky	Mechanické
Ovládanie	Rádiové RCS
Ručné ovládanie	NIE
Záruka na motor	4 roky

Comfort 6/28 RCS – zapojenie na prívod

Vývod je na rolete na pravej alebo ľavej strane, podľa objednávky

	Comfort 6/28 RCS - pripojenie	Comfort 6/28 RCS – poznámky
Rádiové ovládanie	hnedý – fáza modrý – neutrálny vodič Zeleno/žltý – zemnenie	Požaduju sa 3 káble
Ovládanie cez Smart Home	Nie je možné	Nie je možné

Návod k použitiu Comfort 6/28 RCS

Párovanie s ovládačom

- 1) Pri vypnutom napájaní zvolte správny kanál na diaľkovom ovládaní.
- 2) Stlačte a podržte šípku hore na po dobu 3 sekundy, následne stále držíte šípku hore a zároveň pripojíte naajanie do rolety. Roleta sa krátko pohne hore a dole, čo znamená správne párovanie.

Zmena smeru pohybu motora

- 1) Stlačte tlačítko hore alebo dole
- 2) Pokiaľ sa motor hýbe nesprávnym smerom, je treba zmeniť jeho nastavenie.
- 3) Stlačte a 5 sekúnd držte tlačítko stop na ovládači -> roleta sa mierne pohne hore/dole.
- 4) Stlačte tlačítko dole a roleta pôjde dole. Smer pohybu bol správne zmenený.

Pridanie ďalšieho kanálu na ovládači

- 1) Stlačte a po dobu 5 sekúnd držte tlačítko stop na ovládači -> roleta sa pohne mierne hore/dole.
 - 2) Stlačte a na sekundu podržte tlačítko hore na novom kanáli ovládača -> roleta sa pohne mierne hore/dole.
- Nový ovládač/kanál sa nastavil.

Odobranie nastaveného kanála

- 1) Stlačte a 5 sekúnd držte tlačítko stop na ovládači -> roleta sa mierne pohne hore/dole.
 - 2) Stlačte a na sekundu podržte tlačítko "prog" na zadnej strane ovládača -> roleta sa krátko pohne hore/dole
- Ovládač/kanál bol zmazaný.

Nastavenie koncových polôh motora

Nastavenie je možné urobiť v akomkoľvek poradí

- 1) Horná koncová poloha
Stlačte tlačítko hore aby sa roleta dostala do hornej pozície a otáčaním regulátora na motore nastavte hornú pozíciu.
- 2) Dolná koncová poloha
Stlačte tlačítko dole aby sa roleta dostala do dolnej pozície a otáčaním regulátora na motore nastavte dolnú pozíciu.

Zmena spôsobu práce roleta/žalúzia

- 1) Stlačte a 5 sekúnd držte tlačítko stop na ovládači -> roleta sa mierne pohne hore/dole.
- 2) Stlačte tlačítko STOP na ovládači -> roleta sa krátko pohne hore/dole

Spôsob fungovania bol zmenený.